

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Мікрофон для серії MA120 / 240 / 360 IS-RM4 IS-RM5 IS-RM6



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Передня панель



Індикатори

Живлення (синій), сигнал (зелений), замикання (червоний), зайнято (червоний)

Вхід для підключення мікрофону

Вхідний роз'єм XLR для підключення конденсаторного мікрофона

Курування зонами

Виберіть і відпустіть усі зони. Натисніть і утримуйте для блокування всіх зон

Керування окремими зонами

Виберіть і відпустіть кожну зону 1 ~ 6. Натисніть і утримуйте для блокування вибраної зони.

Дзвінок попереднього сповіщення

Увімкнення та вимкнення сигналу попереднього сповіщення.

Розмова

Натисніть і утримуйте кнопку, щоб розпочати розмову після вибору кожної зони. Відпустити кнопку для завершення розмови.

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Задня панель



Порт LINK

Термінал для підключення до основного підсилювача за допомогою UTP CAT5.

Загальна відстань до підсилювача не повинна перевищувати 200 метрів.

Через порт LINK можна підключити до 4 мікрофонних станцій

Гучність дзвінку

Налаштуйте рівень звуку попереднього сповіщення.

Вихідна гучність

Відрегулюйте рівень вхідного сигналу мікрофона.

Специфікація

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Аудіовихід | 0 дБ (збалансований) |
| Аудіовхід | 36 дБ ± 3 дБ (збалансований) |
| Частота | 1 дБ (80Гц-15кГц) |
| Співвідношення сигнал / шум | Понад 90 дБ |
| Коефіцієнт гармонійних спотворень | Менше ніж 0,05%. |
| Інтерфейс | RS485 максимум 200 м (UTP CAT5) |
| Робоча температура | 0°C -40° C |
| Вага | 0,5 кг |
| Розмір | 200x60x120 мм |