



# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

## Настінний гучномовець IS-WSP106

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на те, що всередині пристрою присутня небезпечна напруга, що становить ризик ураження електричним струмом.

Цей символ вказує на наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування.

#### 1. ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ:

Для уникнення ризику пожежі або ураженню електричним струмом, не встановлюйте пристрій в незахищеному місці від дощу та вологості.

#### 2. У ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕННЯХ:

На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не можна ставити на нього предмети, наповнені рідиною. Наприклад - ваза з рідиною.

#### 3. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

УВАГА - Ця інструкція з експлуатації призначена для використання лише кваліфікованим сервісним фахівцем.

Якщо ви не маєте відповідної кваліфікації, то не виконуйте ніякого сервісного обслуговування, крім тих які містяться в інструкції з експлуатації.



Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

### Особливості

- 70/100Вт, 1,5-10Вт з декількома клемми
- Максимальна гучність: 100±2 дБ
- Висока чутливість: 92±2 дБ
- Ефективна частота: 160 Гц-18 кГц
- Виготовлений з високоякісного інженерного пластику

### Специфікація:

Живлення 100 Вт	3/6/10 Вт
Живлення 70 Вт	1,5/3,6 Вт
Гучність	92 дБ
Максимальна гучність	99 дБ
Частота	160 Гц-18 кГц
Динамік	6,5" дюймовий - 1 низькочастотний динамік та 2" дюймовий -1 високочастотний динамік
Розмір	280x380x110 мм
Матеріал	Пластик
Вага	1,75 кг
Вигляд	Біла оболонка та сіра сітка

## ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

### Встановлення

- 1.Забийте цвях Ø4 мм в стіну в місці, де необхідно встановити акустичну систему.
- 2) Підключіть аудіотрансляційний провід до клем згідно з таблицею нижче.
- 3) Встановіть колонку, потім відрегулюйте її напрямок і перевірте чи стійко вона стоїть.

Line voltage	70V	100V
Power		
Terminals		
Com---3W	1.5W	3W
Com---6W	3 W	6 W
Com---10W	5 W	10 W

### Частотні характеристики

